



**Kit antiderrames de tambor de 200 lts de líquidos peligrosos acidos,  
quimicos. Etc  
SKU: (KIT-200A)**



→ **ABSORBE HASTA 130 Lts**

Nuestro Kit básico contiene el material suficiente para controlar derrames de acidos quimicos y de mas productos peligrosos.

**Esté preparado para una respuesta rápida con un kit para derrames  
SpillTech® -Para acidos, quimicos, y de mas productos peligrosos.**

**La respuesta rápida es la clave:**

Los derrames ocurren sin importar lo difícil que es tratar de evitarlos, un montacargas puede derribar los tambores al transportarlos, los tanques se perforan y hay fuga de los transportistas por goteo.

Es importante tener los absorbentes adecuados a la mano cuando se producen estos derrames para eliminar el peligro de deslizamiento y caída.

Una respuesta rápida es la primera orden de negocio - y su mejor arma - en la lucha contra los derrames, ABINEC kits para derrames® están llenos de productos de calidad, para ayudar a limpiar rápidamente y cumplir con las regulaciones.

**Los absorbentes que usted necesita están todos dentro:**

Incluye una variedad de absorbentes para manejar los derrames de ácidos, químicos - este Kit almacena productos absorbentes para un fácil acceso cuando sea necesario para el control de derrames, ahorra tiempo en la respuesta rápida. El Tanque de plástico con tapa proporciona el cierre hermético y seguro para proteger a los absorbentes de la humedad, suciedad y daños.



**Kit antiderrames de líquidos peligrosos en tambor de 200 litros que contiene:**

- 50 tapetes absorbentes para ácidos de polipropileno 15"x19"
- 10 almohadillas para ácidos de polipropileno. 8"x18"
- 10 calcetines para ácidos de polipropileno 3"x4'
- 5 bolsas de plástico para desechos contaminados.
- 1 cinta preventiva para acordonar el área siniestrada.
- 1 lente de seguridad.
- 1 traje tyveck
- 1 par de guantes.