



**Kit antiderrames hidrocarburos o líquidos base aceite tambor 200 Lts.
SKU: (KIT-200H)**



→ **ABSORBE HASTA 165 Lts**

- Nuestro Kit básico contiene el material suficiente para controlar derrames de hidrocarburos.
- De acuerdo a sus necesidades podemos adecuar un KIT con: musgo, calcetines, almohadillas, tapetes

**Esté preparado para una respuesta rápida con un kit para derrames
SpillTech® -Hidrocarburos y base aceite.**

La respuesta rápida es la clave:

Los derrames ocurren sin importar lo difícil que es tratar de evitarlos, un montacargas puede derribar los tambores al transportarlos, los tanques se perforan y hay fuga de los transportistas por goteo.

Es importante tener los absorbentes adecuados a la mano cuando se producen estos derrames para eliminar el peligro de deslizamiento y caída.

Una respuesta rápida es la primera orden de negocio - y su mejor arma - en la lucha contra los derrames, ABINEC kits para derrames® están llenos de productos de calidad, para ayudar a limpiar rápidamente y cumplir con las regulaciones.

Los absorbentes que usted necesita están todos dentro:

Incluye una variedad de absorbentes para manejar los derrames de aceite y otros líquidos derivados del petróleo - mientras que repele el agua, este Kit almacena productos absorbentes para un fácil acceso cuando sea necesario para el control de derrames, ahorra tiempo en la respuesta rápida. El Tanque de plástico con tapa



proporciona el cierre hermético y seguro para proteger a los absorbentes de la humedad, suciedad y daños.

Personalizado para usted.

¿No encuentra lo que está buscando? Podemos personalizar un kit para derrames a sus especificaciones exactas.

Kit contra derrames de hidrocarburos en tambor de 200 litros que contiene:

- 50 tapetes absorbentes de hidrocarburos de polipropileno 15"x19"
- 5 almohadillas absorbentes de hidrocarburos; de polipropileno. Medidas 8"x18"
- 10 calcetines absorbentes de aceites e hidrocarburos; de polipropileno. 3"x4'
- 1 saco de musgo natural 9kgs absorbente de hidrocarburos.
- 5 bolsas de plástico para desechos contaminados.
- 1 cinta preventiva para acordonar el área siniestrada.
- 1 lente de seguridad.
- 1 traje tyveck
- 1 par de guantes.